



studio9 簡易ピント補正チャート組み立てキット

点線に沿って切り取ってお使いください


*本組み立てキットは簡易的なものです。
studio9 はその効果について保障いたしません。



組み立て方

1. にじみの出ないチョットだけいい紙 (A4) に印刷する
2. 目盛部と AF ターゲット部を点線にそって切り取る
3. 台紙として、段ボールなど硬くて平らな板を下示す寸法で切り取る
4. 目盛部と目盛用台紙を貼り付ける
5. AF ターゲット部とターゲット用台紙を張り付ける。台紙 (段ボール) の厚みぶん、角からズラすと Good!
6. AF ターゲット台紙を箱などに貼り付け、垂直に設置する
7. AF ターゲットの右中央 (▲マーク) と目盛のゼロ点 (▼マーク) を合わせるように設置する
8. AF 調整を始める

・切り出す段ボールは2種類 (点線のサイズ)



目盛用段ボール

